



U-Drive

取扱説明書

V2.21

uDriveについて	3
アプリ設定	6
デスクトップのカスタマイズ	7
選択した写真のバックアップ	8
IOSデバイスへの伝送	9
Google Drive	10
連絡先のバックアップとリカバリ	11
カメラロールのバックアップとリカバリ	13
カメラで撮った写真をSDカードに保存します	15


iTune音楽をエクスポート	16
ファイルダウンローダー	17
ファイルの圧縮と解凍	18
ファイルのパスワードロックと解除	20
録音	22
uDriveでイメージファイルを開く	23
uDriveで音楽ファイルを開く	24
uDriveで動画ファイルを開く	25
他のアプリでファイルを開く	26




Pictures




Music




Videos



Files



Others



iPad



iPad Pro 12.9
iPad Pro 9.7
iPad Air 2
iPad Air
iPad 4
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini

iPhone



iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone SE
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5

Lightning



USB3.0

with microSD slot



OS X
macOS
Linux
Windows
Android

uDriveはわかりやすい設定です。



トップページ左上のバーをタップします



左上スミの歯車をタップします



アプリの設定に進みます



- User Manual >
- 隠しファイルを表示する.
- 動画リピートモード
- アプリロック オフ >
- SDクイックフォーマット >
- Dropbox オフ
- Google Drive オフ

バージョン:3.0.15(727)

非表示ファイルの表示の可否を選択します
動画の循環再生を選択します
アプリにパスワードを追加して、他人による使用を防ぎます。

uDriveの外付けデバイスの初期化(削除)
DropBoxアカウントとのリンクを選択
Google Driveアカウントとのリンクを選択

uDriveの分かりやすいトップページカスタマイズ機能



選択した機能を
トップページに
表示します

アプリの初期設定
メインページを直
接カスタマイズで
きます。[トップ
ページ項目をカス
タマイズ]をタップ
します

追加したい機能を
自由に選択しま
す。



機能項目を左
へスワイプす
ると削除でき
ます



機能項目を長
押しすると、
ドラッグして
機能の順序が
変更できます

選択した写真のバックアップ

U-Drive

uDriveには便利なバックアップ機能があります。



保存ストレージで
[カメラロール]を選択
します




右上スミの[編集]を
タップします




バックアップする
写真を選択して、
下の[コピー]をタッ
プします



バックアップする
場所を選択します




保存するディレク
トリを確認したら
右上の[ここにコ
ピー]をタップしま
す




ファイル伝送のプログレスバーが完
了すると画面は[カメラロール]に
戻ります。コピーしたファイルを表示
したい場合はバックアップ先を参照
します。


Udriveには便利な双方向のファイル伝送機能があります



保存ストレージで
[外部ストレージ]を
選択します




右上スミの[編集]を
タップします




伝送したいファイ
ルを選択して下の
[コピー]をタップし
ます



[アプリストレージ]
を選択します




保存するディレク
トリを確認したら
右上の[ここにコ
ピー]をタップしま
す




ファイル伝送のプログ
レスバーが完了す
ると画面は[外部保
存ストレージ]に戻
ります。コピーした
ファイルを表示した
場合は[アプリ内部
ストレージ]

バックアップしたフ
ァイルはその他の
アプリを選択して開
くことができます

uDriveでは便利なGoogle Driveクラウドファイルバックアップ機能が使用できます。



機能メニューで
[Google Drive]を選
択します



この機能を初めて
使う場合はアカウ
ントのログインが
必要です




権限許可を行いま
す。[許可]をタップ
します




右上スミの[編集]
を
タップします



保存するファイル
を選択して、下の
機能メニューから
[コピー]ボタンを
タップします



[外部保存ストレ
ージ]を選択します



右上スミの[コピー
する]をタップしま
す




選択したファイル
がコピーされます


uDriveでは便利なコンタクトのバックアップができます。



機能メニューから
[連絡先のバックアップ]を選択します



[連絡先のバックアップ]をタップします




初期設定は[ノーマル]です



[パスワード]を選択して、同一パスワードを2回入力します。



完了を示すダイアログが表示されます



バックアップされたコンタクトのファイルは[コンタクト情報のバックアップ]に保存されます。

[連絡先のリカバリ]でコンタクトファイルを携帯電話にインポートすることもできます。

Udriveでは便利な連絡先のリカバリのリカバリ機能を使用できます。




機能メニューで
〔連絡先のバックアップ〕を選択します

〔連絡先のリストア〕を選択します

リカバリするバックアップファイルを選択します


〔すべての連絡先をリカバリする〕または〔異なる連絡先のみリカバリする〕を選択します




完了を示すダイアログが出現します

前ページの〔連絡先のバックアップ〕からコンタクトファイルのバックアップをすることもできます

uDriveでは便利なカメラロールのバックアップができます。



機能メニューから
[写真のバックアップ]
を選択します



[カメラロールの
バックアップ]を
タップします




バックアップする
ファイル名が変更
できます



カメラロールを
バックアップする
か確認します完了
を示すダイアログ
が表示されます



完了を示すダイ
アログが出現し
ます



バックアップが完了したカメラロールは[カメラロールのバックアップ]に保存されます

[カメラロールのリカバリ]からカメラロールを携帯電話にインポートすることができます。写真や動画の数が多いとリカバリには多少時間がかかります


uDriveでは便利なカメラロールのリカバリができます。



機能メニューから
[写真のバックアップ]
を選択します




[カメラロールのリ
ストア]をタップし
ます



リカバリしたい
バックアップデー
タベースファイル
を選択します



カメラロールのリ
カバリを確認しま
す



完了を示すダイアログが表示されます

[カメラロールのリカバリ]からカメラロールを携帯電話にインポートすることができます。写真や動画の数が多いとリカバリには多少時間がかかります

カメラで撮った写真を SDカードに保存します

U-Drive


uDriveでは写真を直接保存する機能が使用できます。



機能メニューで[カメラ
(外部)]を選択します




下のシャッターボタンを
タップして撮影します



撮影した写真は外部装
置の[カメラ]フォルダ
に保存します


uDriveでは音楽のバックアップ機能を使用できます。




機能メニューから
[iTunes音楽のエクスポート]を選択します



好みのリスト形式
を選択します




エクスポートした
い楽曲を選択しま
す



グリーン色の[+]ボタ
ンが消えている
ファイルは選択済
みです




保存したいディレク
トリを選択します



成功が表示されたら選択
したディレクトリに保存
が完了しています。


Udriveでは便利なウェブファイルダウンロード機能が使用できます。




機能メニューから
[ウェブファイルダ
ウンロード]を選択
します



右上スミの[+]ボタ
ンをタップします



ダウンロードする
ファイルのアドレ
スを入力して右上
スミの[完了]をタッ
プします



ファイルのダウン
ロードが完了した
ことを示します



ダウンロードした
ファイルを開いて
表示します




ダウンロードしたファイルは[ダ
ウンローダー]ディレクトリに保
存されます

ファイルの圧縮

U-Drive


uDriveでは便利な圧縮ファイル機能が使用できます。




機能メニューから
[FunctionZIP]を選択
します



圧縮するファイル
のディレクトリを
選択します



右上スミの[編集]
を
タップします




圧縮するファイル
を選択して下の
[Start]をタップしま
す



圧縮ファイル名を
入力します



[成功!]が表示され
れば完了です




圧縮が完了し
たファイルは
同一ディレク
トりに保存さ
れます

uDriveでは便利なファイル解凍機能が使用できます。




圧縮ファイルがあるディレクトリを選択します



圧縮ファイルを選択すると自動的に解凍が始まります



圧縮ファイルを選択すると自動的に解凍が始まります




解凍が終了したフォルダは同一ディレクトリに保存されます



解凍が終了したフォルダは同一ディレクトリに保存されます


Udriveでは便利なファイルのパスワードロック機能が使用できます。




側メニューの機能メニューから[ファイルのロック]を選択します



パスワードロックしたいファイルのパスを指定します




右上スミの[編集]をタップします




パスワードロックするファイルを選択して、下の[start]をタップします



パスワードを入力します。確認のため2回入力します



プログレスバーの完了を待ちます



パスワードが直接ファイルに追加され、拡張子がパスワードロックファイルであることを示す[._LF]に変更されます

ファイルのパスワード解除

U-Drive


uDriveでは便利なパスワード解除機能が使用できます。



左側メニューの機能メニューから「ファイルのロック」を選択します



圧縮ファイルがあるディレクトリを選択します




ファイルを選択する、拡張子は「[_LF]」に変更されます



パスワードを入力します



プログレスバーの完了を待ちます




パスワード解除成功です



ファイルを開いて使用できます

uDriveでは便利な録音機能が使用できます。



機能メニューから
[ボイスレコーダー]
を選択します



中間にあるボタン
をタップして録音
を開始します



録音を停止する場
合は中間のボタン
をタップします: 右
上スミの保存を
タップするとその
録音を保存します




保存する場所を選
択します



保存するディレク
トリを選択します



成功が表示されま
す



初期設定の録
音ファイル名
は[未命名]で
す。エンコー
ドはACC形式
です

uDriveでイメージファイルを開く

U-Drive

uDriveでは便利なイメージファイル表示機能が使用できます。



イメージファイルがあるディレクトリを選択します



イメージファイルを選択します



イメージファイルを開きます

uDriveで音楽ファイルを開く

U-Drive


uDriveでは便利なオーディオ再生機能が使用できます。



再生する音声ファイルがあるディレクトリを選択します



再生する音声ファイルを選択します



音声ファイルを開きます



スライダーでボリュームを自由に調節できます

uDriveで動画ファイルを開く

U-Drive

uDriveでは便利な動画ファイル再生機能が使用できます。



再生したい動画ファイルがあるディレクトリを選択します

再生する動画ファイルを選択します

動画ファイルを開きます



スライダーでボリュームを自由に調節できます

他のアプリでファイルを開く

U-Drive


uDriveでは他のアプリでファイルを使用することができます。



使用するファイルがあるディレクトリを選択します



右上スミの[編集]を選択します



使用するファイルを選択します



下の機能メニューから[共有]をタップします」



ファイルを使用するアプリを選択します



ファイルを開きます



U-Drive

取扱説明書